

Anleitung SunnyTent

A. Sicherheitsbestimmungen

- Warnung: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, Gefahr von Verheddern, Strangulation und eingeklemmten Händen, Fingern und Zehen!
- Gefahr durch Ertrinken. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt spielen!
- Warnung: Halten Sie sich vom Feuer fern!
- Warnung: Wenn Sie Desinfektionsmittel für Badewasser benutzen, achten Sie bitte auf die Bestimmungen des Herstellers/Vertrieb des Produkts für Sicherheit und sichere Nutzung!
- Warnung: Lassen Sie das SunnyTent nur durch Erwachsene aufbauen!
- Warnung: Achten Sie darauf, dass Sie nicht auf die Heringe treten!
- Warnung: Halten Sie Hände, Finger, Füße und Zehen von Scharnierankern und Heringen fern!
- Warnung: Bei jeder Nutzung des SunnyTents gilt, dass das SunnyTent keine Alternative zur ständigen elterlichen Aufsichtspflicht ist!
- Warnung: Das SunnyTent kann als Zelt über einem Bodentrampolin verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass das SunnyTent kein Sicherheitsnetz ist, das verhindert, dass jemand vom Trampolin fällt. Das SunnyTent ist nur dazu gedacht, das Trampolin (und die Personen auf dem Trampolin) trocken, sauber und angenehm warm zu halten!
- Warnung: Das SunnyTent kann als Zelt über einem Pool verwendet werden. Bitte beachten Sie zusätzlich zu allen anderen angegebenen Warnhinweisen die folgenden allgemeinen Regeln zur Sicherheit im Wasser:
 - Stellen Sie ständige Aufsicht sicher! Wenn Kinder das Schwimmbad nutzen (mit oder ohne SunnyTent) ist die Aufsicht von Erwachsenen erforderlich!
 - Lernen Sie (und die Kinder) schwimmen!
 - Machen Sie einen Erste-Hilfe-Kurs und lernen Sie Mund-zu-Mund Beatmung / Reanimation!
 - Machen Sie sich vertraut mit den Gefahren von Wasser und stellen Sie sicher, dass erforderliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden!
 - Stellen Sie sicher, dass die Nutzer des Schwimmbads (mit oder ohne SunnyTent) mit den Sicherheitsvorkehrungen im Falle eines Unfalls vertraut sind!
 - Nutzen Sie immer Ihren gesunden Menschenverstand beim Spielen und bei Aktivitäten im Wasser!
 - Beaufsichtigen!
- Obwohl ein gut geschlossenes SunnyTent einen gewissen Schutz für Ihren Pool bietet, sollten Sie sich nicht auf das SunnyTent verlassen, um zu verhindern, dass Personen (einschließlich Kinder) und/oder Haustiere ungewollt in den Pool gelangen. Sorgen Sie für eine ständige Aufsicht durch Erwachsene.
- Warnung: Nicht in/unter einem vollständig geschlossenen SunnyTent schwimmen oder spielen.
 - Sorgen Sie immer für ausreichende Belüftung (frische Luft und sichere Temperaturen); das runde SunnyTent sollte mindestens ca. 35% aufgeklappt sein, wenn darin/darunter gespielt/geschwommen wird. Das ovale SunnyTent sollte mindestens an einer Längsseite bis zu einer Höhe von mindestens 1,70 m über die gesamte Breite geöffnet werden, wenn im/unter dem SunnyTent gespielt/geschwommen wird.
 - Bei einer Windstärke oder Windstößen mit einer Stärke von 3 oder mehr, nicht in/unter einem teilweise geöffneten SunnyTent spielen/schwimmen, um zu verhindern, dass jemand sich unter dem Zelt verheddert bzw. hängenbleibt, falls das Zelt einstürzen sollte.
 - Es sollte nur in einem teilweise geöffneten SunnyTent gespielt oder geschwommen werden, wenn die notwendige Aufsicht durch einen Erwachsenen immer gewährleistet ist, der sich außerhalb des Zelts befindet. Damit soll verhindert werden, dass sich jemand unter dem Zelt verheddert/verhakt, wenn das SunnyTent aufgrund von Wind (Stößen) und/oder Fehlern bei der Installation des SunnyTent und / oder Fehlern am SunnyTent selbst einstürzt.
- Warnung: Kontrollieren Sie das SunnyTent regelmäßig auf lockersitzende Stellen und möglicherweise fehlende Teile. Reparieren Sie mögliche Defekte, bevor Sie das SunnyTent weiter benutzen!
- Warnung: Wenn Sie das SunnyTent nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang nutzen, stellen Sie sicher, dass ausreichend Licht zur Verfügung steht, die alle Sicherheitsbestimmungen, das SunnyTent und den Weg sichtbar, bzw. gut beleuchtet zeigen!
- Warnung: Lesen Sie auch die anderen Inhalte der Bedienungsanleitung!

- Warnung: Die beigefügten Instruktionen und Sicherheitsbestimmungen umfassen nur generelle Gefahren und decken keine spezifischen Gefahren und Risiken ab. Nutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand und Urteilsvermögen im Umgang mit dem SunnyTent. Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass Sie die Instruktionen vor der Nutzung und Installation gelesen und verstanden haben!
- Warnung: Das Nichtbefolgen der Sicherheitsbestimmungen und der Bedienungsanleitung kann zu Unfällen führen. In Extremfällen kann es sogar zu schwersten Verletzungen oder zum Tod führen!
- Warnung: Das SunnyTent ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für gewerbliche Zwecke und/oder öffentliche Nutzung
- Warnung: Letztendlich ist der Nutzer verantwortlich für die korrekte Nutzung des SunnyTent!
- Warnung: Wenn Sie Ihr SunnyTent ganz öffnen, markieren Sie die Drehheringe mit den roten Kunststoff-Sicherungsheringen. Dadurch werden die Drehheringe besser sichtbar und verhindern, dass sich jemand verletzt.
- Warnung bei der Verwendung eines Querstangensets zusammen mit dem SunnyTent: Wenn Sie Ihr Zelt ganz öffnen, entfernen Sie die Stangen/Schläuche aus dem Querstangenset von den Verbindungsstiften und entfernen Sie die Verbindungsstifte aus den Bodenrohren, um zu verhindern, dass jemand sich daran verletzt.

B. Montageanleitung

Auf unserer Website (www.sunnytent.com) finden Sie die aktuellsten Installationsvideos für alle SunnyTent-Modelle/Größen. Bitte studieren Sie diese Videos und befolgen Sie alle Anweisungen und Warnungen sorgfältig.

C. Bedienungsanleitung

1. Lesen Sie zunächst die **Sicherheitsrichtlinien** sorgfältig durch. Halten Sie sich jetzt und in Zukunft an diese Richtlinien.
2. Studieren Sie die in dem Installationsvideo enthaltenen Nutzungsrichtlinien und halten Sie diese jetzt und in Zukunft ein.
3. Das SunnyTent kann nur an **Stellen** aufgestellt werden, an denen die Scharnieranker und Heringe in den Boden geschlagen/gedreht werden können. Für die Installation auf harten Oberflächen muss das spezielle "Harter-Unterboden-Installationsset" erworben werden. Stellen Sie das SunnyTent nicht ohne das spezielle Installationsset für harte Oberflächen auf eine harte Oberfläche auf. Damit soll ein Verschleiß an der Unterseite (der unteren beiden Stangentunnel) verhindert werden. Ein solcher Verschleiß ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

Wenn die Bodenfläche, auf der das SunnyTent installiert wird, nicht eben ist, kann es an der Unterseite (die unteren beiden Stangentunnel) auch bei Verwendung unseres speziellen "Harter-Unterboden-Installationsset" zum Verschleiß kommen. Installieren Sie ein SunnyTent daher nur auf einer ebenen Fläche.

4. In seltenen Fällen kann das Zelttuch des SunnyTent durch eine Kombination der folgenden Faktoren beschädigt werden:
 - Bei heißem Wetter und viel Sonnenschein
 - Neues Zelttuch (mit einer "frischen" Antikondensationswachsschicht darüber), also normalerweise nur in der ersten Betriebssaison.
 - Das Zelt ist ganz oder teilweise offen, so dass die Bahnen des Zelttuchs hinter dem Pool übereinander liegen und die helle Sonne reichlich auf dieses "aufgestapelte" Zelttuch scheint.

Unter dem Einfluss dieser Faktoren schmilzt das Wachs und kann die Bahnen des Zelttuches sozusagen zusammenkleben. Wenn das Zelttuch etwas abgekühlt ist und Sie das Zelt nach oben ziehen, kleben die Zelttuchbahnen zusammen, was dazu führen kann, dass sich das Zelttuch verformt oder kleine oder große Löcher entstehen können.

Um diesen Schaden zu vermeiden, sollten Sie folgende Richtlinien befolgen:

- Während der Installation: Legen Sie das Zelttuch während des Aufbaus nicht in die pralle Sonne, sondern immer in den Schatten.
- Wenn die oben genannten Faktoren auftreten, sollte das hinter dem Pool gestapelte Zelttuch mit einer Wetterschutzhülle vor der Sonne geschützt werden. Diese ist in unserem Webshop erhältlich. Sie können auch anderes sehr gutes Isoliermaterial verwenden. Wenn die Sonne nicht auf diesen "Zelttuchstapel" scheint, ist das nicht nötig. Es ist auch angebracht, das SunnyTent nach dem Gebrauch ganz hochzuziehen und zu schließen, dann tritt das Problem nicht auf.

Nochmals: Dies gilt vor allem in der ersten Nutzungssaison. Danach wird dieses Problem nicht mehr auftreten.

5. Das SunnyTent kann für verschiedene Zwecke genutzt werden. Am häufigsten wird es genutzt, um ein Schwimmbad, Sandkasten, Trampolin oder einen Gemüsegarten abzudecken. Manchmal wird das SunnyTent dazu genutzt Gegenstände aufzubewahren und trocken zu halten. Beachten Sie bitte, dass eine ausreichende Belüftung erforderlich ist, um die aufbewahrten Gegenstände vor Schaden zu schützen

6. Wenn Sie einen automatischen **Rasenmäher** (Roboter) benutzen, stellen Sie bitte sicher, dass das Zelt vor Schaden geschützt wird und man nicht gegen das SunnyTent fährt.
7. Sie können das SunnyTent vollständig schließen, komplett **öffnen** (indem Sie es auf den Boden falten) oder teilweise öffnen.
 - Achtung: Beachten Sie die **Sicherheitsrichtlinien!** Lesen Sie diese gründlich, um Verletzungen oder Schlimmeres zu vermeiden.

SunnyTent Rund M, L, L+ oder XL	SunnyTent Oval M oder L
Bei einer geringen (erwarteten) Windstärke, maximal 3 Bft., können Sie das SunnyTent teilweise offenlassen (für ca. 35%), vorausgesetzt, der Wind kommt von der anderen Seite als der Öffnungsseite und das Querstangenset, falls vorhanden, ist ordnungsgemäß installiert. Das teilweise geöffnete Zelt sollte mit dem/den mitgelieferten Abspannseil(en) gesichert werden, wie in der Montageanleitung beschrieben.	Berücksichtigen Sie den Wind beim Öffnen Ihres SunnyTent. Wenn ein mäßiger oder stärkerer Wind in Richtung einer der Längsseiten weht, öffnen Sie das Zelt nur auf der anderen Längsseite. Wenn es fast windstill ist, kann das Zelt auf beiden Seiten geöffnet werden.
Bei (erwarteter) Windstärke und/oder Windböen zwischen 3 und 5 Bft. sollten Sie das Zelt nicht teilweise offenlassen. Besonders wenn die Windseite mit der Öffnungsseite des Zeltes gleich ist, besteht die Gefahr, dass der Wind das Zelt ganz herumwirbelt. In solchen Fällen sollten Sie das Zelt entweder ganz offen oder ganz geschlossen (mit allen Heringen befestigt) lassen (Hinweis: Nicht im geschlossenen SunnyTent schwimmen/spielen!).	Ein vollständig und korrekt geschlossenes ovales SunnyTent kann Wind (Stöße) bis zu einer Stärke von 3 Bft. standhalten. Mit der Anschaffung eines zusätzlichen doppelten Querstangenset kann es Windstärken zwischen 4 und 5 Bft aushalten. Bei stärkerem Wind / Windböen müssen Sie Ihr SunnyTent komplett herunterklappen (indem Sie die 'Kopfteile' und das 'Zwischenteil' losmachen). Das Zelt muss bis auf den Boden abgesenkt werden (mit einem Gegenstand beschweren (aber ohne scharfe Teile), damit die Zelteile nicht weggeweht werden).
Wenn die (erwartete) Windstärke höher als 5 Bft. oder höher ist, sollten Sie das SunnyTent vollständig öffnen (und auf den Boden legen) und etwas darauflegen, das schwer genug ist (ohne scharfe Teile), damit das SunnyTent gut liegen bleibt.	Ein SunnyTent (auf der/den langen/geraden Seite(n)), das teilweise geöffnet ist, ist windempfindlicher als ein geschlossenes SunnyTent. Das hängt natürlich stark von der Offenheit des Geländes ab, auf dem das SunnyTent steht, und davon, ob sich das Zelt auf der Windseite oder außerhalb des Windes befindet.
Achtung: Das SunnyTent sollte immer von zwei Erwachsenen vollständig geöffnet (und später wieder geschlossen) werden. Achtung: Öffnen Sie das SunnyTent nie zur Hälfte, sondern ca. 35% oder ganz, wie im Installationsvideo erklärt.	Achten Sie immer auf die Windstärke und Windrichtung, wenn Sie Ihr SunnyTent öffnen/geöffnet lassen. Verwenden Sie auch hier immer den gesunden Menschenverstand.

- Wenn starker Wind (oder Windböen) zu erwarten ist oder es stark weht, überprüfen Sie alle Heringe und Scharnieranker sorgfältig. Wenn der Wind kräftig weht, verwenden Sie auch die Kunststoff-Sicherungsheringe, um die Drehheringe zusätzlich zu sichern. Bitte beachten Sie die Installationsanleitung.
 - Bei Schnee und Schneeregen kann dieses sich auf dem SunnyTent ansammeln. Dies kann dazu führen, dass es sich verbiegt und möglicherweise beschädigt wird. Deshalb sollten Sie das SunnyTent bei Schnee/Eis (erwartet) vollständig öffnen (und auf den Boden legen).
 - Lassen Sie das SunnyTent nie unbeaufsichtigt teilweise offen. Behalten Sie das Wetter und die Wettervorhersage immer genau im Auge, um zu verhindern, dass das SunnyTent aus seinen Scharnierankern herausweht, beschädigt wird oder Schäden an (Eigentum von) Dritten verursacht.
8. Lassen Sie das SunnyTent nicht unbeaufsichtigt stehen, wenn Sie nicht 100% sicher sind, dass das Wetter ruhig und vorhersehbar ist (keine Windböen etc.). In diesem Fall besteht die Gefahr, dass das Zelt beispielsweise durch starken Wind (Böen), Schnee oder Schneeregen beschädigt wird. Dieser Schaden ist nicht durch die Garantie abgedeckt.

9. Wenn Sie das SunnyTent als Zelt über Ihrem Pool verwenden, sollte der Standort Ihres Pool-**Skimmers** beachtet werden. Sie sollten diesen nicht an den Öffnungsseiten des Zeltes am Pool aufhängen, sondern so nah wie möglich an der Ankerseite. So kann das Zelttuch nicht während des Öffnens/Schließens des SunnyTent hinter dem Skimmer hängen bleiben. Schauen Sie immer genau hin, wo der Skimmer in Ihrem Fall am besten passt, damit das Zelttuch nicht beschädigt wird.
10. Durch die ersten Regenfälle können an der Außenseite des Zeltes seifenähnliche Substanzen entstehen. Dies ist eine Art Fett, das verhindert, dass das Zelttuch mit Nässe beschlägt. Die ersten Regenschauer werden dazu beitragen, dass dieses Fett teilweise vom Zelt gespült wird. Dies wird keinen weiteren Schaden verursachen und nicht mehr neu entstehen. Auch an der Innenseite des Zeltes ist dieses Fett verwendet worden, damit das Zelttuch vor Beschlag geschützt wird. Wenn Sie beispielsweise Wasser gegen das Zelt spritzen, kann auch hier eine seifenähnliche Substanz entstehen. Dies wird keinen weiteren Schaden verursachen. Auch in diesem Fall wird es schnell wieder verschwinden
11. Für **die Reinigung** Ihres SunnyTents: Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel. Diese Mittel können dazu führen, dass die Nähte beschädigen, die das Zelt / das Zelttuch zusammenhalten. Wir empfehlen Ihnen, dass Sie Ihr SunnyTent reinigen, indem Sie kaltes, sauberes Wasser über das SunnyTent spritzen. Nutzen Sie keinen harten Strahl oder warmes (und lauwarmes Wasser) oder Bürsten oder andere Hilfsmittel, da dadurch die Schutzschicht des Zelttuchs vorzeitig verschleißt oder zerstört wird.
12. Sorgen Sie dafür, dass Sie Ihr SunnyTent bei Zimmertemperatur **aufbewahren**. Wenn Sie das SunnyTent entlang eines Heizrohrs oder einer anderen Wärmequelle legen, besteht die Möglichkeit, dass das Material der Stangentunnel schrumpft.
13. Wenn Sie Ihr SunnyTent im Winter benutzen, beachten Sie bitte Folgendes: Das SunnyTent schützt Ihren Pool oder andere Gegenstände darunter nicht vor Frost (Schäden).
14. Im SunnyTent können die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit erheblich ansteigen. Stellen Sie niemals etwas unter das SunnyTent, das hierfür empfindlich ist.

D. Garantiebestimmungen

1. Die Bedingungen dieser Garantie gelten nur für den ersten Eigentümer. Diese Garantie ist nicht übertragbar und ist 2 Jahre gültig ab Ankaufsdatum des Produkts. Bewahren Sie Ihre originale Rechnung sorgfältig auf. Diese muss bei Inanspruchnahme vorgelegt werden. Ohne die originale Rechnung haben Sie keinen Anspruch auf Garantie.
2. Wenn innerhalb von 2 Jahren ein Produktionsfehler auftritt, wenden Sie sich bitte an SunnyTent BV über die Website www.sunnytent.com. SunnyTent BV wird die Reklamation mit Ihnen zusammen abwickeln und Sie bitten, den Artikel zur Überprüfung zu schicken. Wenn Ihre Beschwerde begründet ist und die Installations- und Nutzungsbedingungen erfüllt sind, wird der Artikel repariert oder umgetauscht und Ihnen kostenlos zurückgeschickt. In allen anderen Fällen werden Ihnen die Reparatur- oder Ersatzkosten in Rechnung gestellt.
3. Die angenommenen Garantien sind nur auf die Bedingungen dieser Garantie beschränkt. SunnyTent BV ist in keinem Fall gegenüber dem Käufer oder einer anderen Partei für direkte oder Folgeschäden haftbar.
4. Die Garantie gilt nicht, wenn das SunnyTent BV durch Fahrlässigkeit, Unfall, unsachgemäßen Gebrauch, unsachgemäße Installation/Aufstellung, Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung oder schädliche Bedingungen, die außerhalb der Kontrolle von SunnyTent BV liegen, einschließlich und nicht beschränkt auf normale Abnutzung, Feuer, Überschwemmung, Frost, Eis, Schnee oder andere Naturgewalten, beschädigt wurde. Darüber hinaus führen eigenständige Änderungen an und/oder die Verwendung von eigenen Materialien zusammen mit dem SunnyTent zum Erlöschen der Garantie.
5. Da sich das SunnyTent über einen langen Zeitraum im Freien befindet, ist es Wind und Wetter ausgesetzt. Infolgedessen können die Metallteile nach einiger Zeit Rostspuren aufweisen. Dieser Rost behindert jedoch in keiner Weise die Nutzung des SunnyTent und ist daher nicht von der Garantie abgedeckt.
6. Befolgen Sie sorgfältig alle Anweisungen und Bedingungen, wie im Installationsvideo gezeigt und in der Bedienungsanleitung beschrieben. Studieren Sie dazu regelmäßig / wiederholt das Installationsvideo und das Benutzerhandbuch. Überprüfen Sie das SunnyTent immer vor und nach dem Gebrauch. Wenn Sie die Anweisungen nicht befolgen, erlischt die Garantie.