

Handleiding SunnyTent

A. Veiligheidsrichtlijnen

- Waarschuwing: Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar oud; kans op verstrengeling/wurging en beknelde handen, voeten, vingers en tenen!
- Waarschuwing: Kans op verdrinking. Laat kinderen niet zonder toezicht spelen!
- Waarschuwing: Uit de buurt van vuur houden!
- Waarschuwing: Bij gebruik van desinfectiemiddelen voor zwemwater altijd de aanwijzingen voor een veilig gebruik van de producent/leverancier van deze middelen opvolgen!
- Waarschuwing: Alleen door volwassenen op te zetten!
- Waarschuwing: Kijk uit dat u niet op de haringen gaat staan!
- Waarschuwing: Handen, vingers, voeten en tenen uit de buurt van de scharnierankers en haringen houden!
- Waarschuwing: Bij elk gebruik geldt dat de SunnyTent geen alternatief is voor het voortdurende toezicht door een volwassene!
- Waarschuwing: De SunnyTent kan gebruikt worden als tent over een ingegraven trampoline. Let hierbij op dat de SunnyTent geen veiligheidsnet is, waarmee voorkomen wordt dat iemand van een trampoline kan afvallen. De SunnyTent is slechts bedoeld om de trampoline (en de erop aanwezige mensen) droog, schoon en aangenaam warm te houden!
- Waarschuwing: De SunnyTent kan gebruikt worden als tent over een zwembad. Let hierbij, naast op alle overige aangegeven waarschuwingen, op de volgende algemene regels betreffende veiligheid in het water:
 - Zorg voor constant toezicht! Wanneer kinderen gebruik maken van een zwembad (al dan niet met SunnyTent) dient een volwassene toezicht te houden!
 - Leer zwemmen!
 - Volg een cursus Eerste Hulp en leer mond-op-mond beademing/reanimatie!
 - Zorg dat u op de hoogte bent van de gevaren van water en dat er veiligheidsmaatregelen getroffen zijn!
 - Zorg dat de gebruikers van het zwembad (al dan niet met SunnyTent) op de hoogte zijn van de manier van handelen bij een ongeval!
 - Gebruik altijd uw gezond verstand bij spellen en activiteiten in en met water!
 - Houd toezicht!
- Hoewel een goed gesloten SunnyTent zorgt voor enige afscherming van uw zwembad, mag u er niet op vertrouwen dat u met de SunnyTent voorkomt dat mensen (waaronder kinderen) en/of (huis)dieren, ongewenst in het zwembad belanden. Zorg voor permanent toezicht van een volwassene.
- Waarschuwing: Niet zwemmen of spelen in/onder een volledig gesloten SunnyTent.
 - Zorg altijd voor voldoende ventilatie (frisse lucht en veilige temperaturen); de ronde SunnyTent dient minimaal voor ca. 35% opengeklapt te zijn en blijven, indien erin/eronder wordt gespeeld/gezwommen. De ovale SunnyTent dient minimaal aan één lange zijde tot minimaal 1.70 m. hoogte over de volle breedte geopend te zijn, indien erin/eronder wordt gespeeld/gezwommen.
 - Bij windkracht of windstoten met een kracht van 3 Bft of hoger niet in/onder een deels geopende SunnyTent spelen/zwemmen. Dit om te voorkomen dat er iemand onder/door de tent verstrikt/verstikt raakt, als de SunnyTent in elkaar zakt.
 - Alleen spelen of zwemmen in een deels geopende SunnyTent indien er sprake is van voortdurend toezicht door een volwassene, die zich buiten de SunnyTent bevindt. Dit om te voorkomen dat er iemand onder/door de tent verstrikt/verstikt raakt, als de SunnyTent in elkaar zakt, als gevolg van wind(stoten) en/of gebreken aan de installatie van de SunnyTent en/of gebreken aan de SunnyTent zelf.
- Waarschuwing: Controleer de SunnyTent regelmatig op los zittende/gerakende delen en eventuele overige gebreken. Herstel de eventuele tekortkomingen alvorens de SunnyTent verder te gebruiken!
- Waarschuwing: Als u de SunnyTent gebruikt na zonsondergang of voor zonsopkomst, zorgt u dan voor voldoende verlichting die alle veiligheidsaanwijzingen, de tent zelf en de loopbanen goed zichtbaar maken!
- Waarschuwing: Lees ook de overige inhoud van deze handleiding!

- Waarschuwing: Alle instructies en veiligheidsrichtlijnen, die bij dit product worden geleverd, wijzen slechts op algemene gevaren en nooit op specifieke risico's en gevaren. Gebruik uw gezond verstand en helder oordeel bij alle vormen van activiteiten met de SunnyTent. Lees, begrijp en volg dan ook alle aanwijzingen nauwkeurig op vóór installatie en vóór elk gebruik!
- Waarschuwing: Het niet opvolgen van de veiligheids- en gebruiksinstructies kan resulteren in ongelukken. Soms met extreem letsel of zelfs het overlijden tot gevolg hebbend!
- Waarschuwing: De SunnyTent is alleen bedoeld voor particulier gebruik en dus niet voor bedrijfsmatige en/of (semi-)publieke/openbare toepassingen!
- Waarschuwing: Uiteindelijk is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de SunnyTent!
- Waarschuwing: Als u uw SunnyTent helemaal opent, markeer dan de draaiharingen met de rode plastic borgharingen. Daardoor vallen de draaiharingen beter op en wordt voorkomen dat iemand zich eraan bezeert.
- Waarschuwing bij het gebruik van een Dwarsstokken-set in combinatie met de SunnyTent: Als u uw tent helemaal opent, haal dan de stokken/slangen van de Dwarsstokkenset van de verbindingspinnen en haal de verbindingspinnen uit de grondbuizen, om te voorkomen dat iemand zich eraan bezeert.

B. Installatie-instructies

Op onze website (www.sunnytent.com) staan de meest actuele installatievideo's voor alle modellen / maten SunnyTent. Bestudeer deze video's goed en volg alle instructies en waarschuwingen nauwkeurig op.

C. Gebruiksaanwijzing

1. Lees eerst de **veiligheidsrichtlijnen** goed door. Leef deze richtlijnen nu en in de toekomst na.
2. Bestudeer de gebruiksrichtlijnen die in de installatievideo zijn opgenomen en leef deze nu en in de toekomst na.
3. De SunnyTent kan alleen worden opgezet op **plaatsen** waar de scharnierankers en haringen in de grond geslagen/gedraaid kunnen worden. Voor plaatsing op harde ondergrond dient de speciale "harde-ondergrond-set" te worden aangeschaft. Zet de SunnyTent niet op een harde ondergrond, zónder de speciale installatie-set voor harde ondergronden. Dit om slijtage aan de onderzijde (de onderste twee stokkentunnels) te voorkomen. Dergelijke slijtage valt buiten de garantie.

Als het grondoppervlak waarop de SunnyTent wordt geïnstalleerd niet egaal is, kan er, ook bij het gebruik van onze speciale "harde-ondergrond-set", nog steeds slijtage aan de onderzijde (de onderste twee stokkentunnels) ontstaan. Installeer daarom een SunnyTent alleen op een egale ondergrond.

4. Héél soms raakt het tentdoek van de SunnyTent beschadigd door een combinatie van onderstaande factoren:
 - Bij heet weer en veel zonneschijn;
 - Nieuw tentdoek (met nog een 'vers' anti-condens-waxlaagje erop), dus veelal in het eerste gebruiksseizoen;
 - De tent geheel of gedeeltelijk geopend, waardoor de banen tentdoek, achter het zwembad, op elkaar liggen én de felle zon schijnt ruimschoots op dit 'opgestapelde' tentdoek.

Onder invloed van deze factoren smelt de wax en kan deze wax de banen tentdoek als het ware aan elkaar plakken. Als daarna het geheel enigszins is afgekoeld en je trekt de tent omhoog, dan plakken de banen tentdoek aan elkaar en raakt dit tentdoek daardoor mogelijk wat vervormd of ontstaan er kleine of grote gaten.

Om deze schade te voorkomen dient u de volgende richtlijnen aan te houden:

- Tijdens de installatie: Leg het tentdoek tijdens de installatie niet in de volle zon, maar altijd in de schaduw.
- Vroeg in het eerste gebruiksseizoen: Doen zich bovenstaande factoren voor, dan dient u het achter het zwembad opgestapeld tentdoek af te schermen voor de zonneschijn met een tentdoekbeschermer. Deze is verkrijgbaar op www.sunnytent.com. U kunt ook ander zéér goed isolerend materiaal (bijvoorbeeld dik karton of tuinstoelkussen) gebruiken. Als de zon niet op deze "tentdoekstapel" schijnt, dan hoeft dat niet. Het is ook raadzaam om de SunnyTent na gebruik helemaal overeind te trekken en te sluiten, dan kan het probleem zich ook niet voordoen.

Nogmaals: Dit geldt met name in het eerste gebruiksseizoen. Daarna zal dit probleem zich niet meer voordoen.

5. U kunt de SunnyTent gebruiken voor allerlei **toepassingen**. De meest gangbare/bekende toepassingen zijn de overkapping van een zwembad, zandbak, trampoline en moestuin. De SunnyTent wordt echter soms ook

gebruikt voor de tijdelijke opslag van producten die droog moeten blijven. Let hierbij wel op dat er sprake is van voldoende ventilatie, opdat de opgeslagen spullen niet gaan schimmelen of iets dergelijks.

6. Indien u een automatische **grasmaaier** (robot) gebruikt, dan dient u ervoor te zorgen dat deze niet tegen de SunnyTent aan kan rijden. Dit om beschadiging te voorkomen.
7. U kunt de SunnyTent helemaal sluiten, helemaal **openen** of deels openen.
 - Let op: Zie de **veiligheidsrichtlijnen!** Lees deze uitvoerig door om lichamelijk letsel of erger te voorkomen.

| SunnyTent Rond M, L, L+ of XL | SunnyTent Ovaal M of L |
|---|---|
| Bij een lage windkracht(verwachting), maximaal windkracht 3 Bft., kunt u de SunnyTent deels (voor ca. 35%) open laat staan, mits de wind van de andere zijde dan de openingszijde komt én de eventuele dwarsstokkenset goed is geïnstalleerd. De deels geopende tent dient u met de meegeleverde scheerlijn(en) vast te zetten, zoals beschreven in de installatie-instructie. | Houd bij het openen van uw SunnyTent rekening met de wind. Als er een matige of hardere wind staat die in de richting van één van de lange zijanten waait, open de tent dan juist aan de andere lange zijde. Als het bijna windstil is, kan de tent aan beide zijden geopend worden. |
| Bij windkracht(verwachting) en / of windstoten tussen 3 en 5 Bft. dient u de tent niet deels open te laten staan. Zeker als de windzijde hetzelfde is als de openingszijde van de tent ontstaat namelijk het gevaar dat de wind de tent helemaal omwaait. In dergelijke gevallen dient u de tent óf helemaal open óf helemaal dicht (en met alle haringen vastgezet) te laten staan (Let op: Niet zwemmen/spelen in een gesloten SunnyTent!). | Een volledig en op juiste wijze gesloten ovale SunnyTent is bestand tegen wind(stoten) tot een kracht 3 Bft., met een extra aan te schaffen dubbele Dwarsstokkenset tot 4 à 5 Bft. Bij hardere wind/windstoten dient u uw SunnyTent helemaal neer te klappen (door de 'kop-delen' en het 'tussen-deel' van elkaar los te maken en de tent helemaal op de grond te laten zakken (om er voorts iets zwaars (maar zonder scherpe delen) op te leggen, zodat de tentdelen niet wegwaaien)). |
| Bij windkracht(verwachting) hoger dan 5 Bft. of hoger dient u de SunnyTent helemaal te openen (en op de grond te leggen) en er iets voldoende zwaars (zonder scherpe delen) op te leggen, zodat de tent stevig blijft liggen. | Een (aan de lange/rechte zijde(n)) deels geopende SunnyTent is gevoeliger voor wind dan een gesloten SunnyTent. Dit hangt natuurlijk sterk af van de maten van openheid van het terrein waar de SunnyTent op staat en of de tent open staat aan de windzijde of juist uit de wind. |
| Let op: Het in zijn geheel openen (en later weer sluiten) van de SunnyTent dient altijd door twee volwassenen te gebeuren. Let op: Zet de SunnyTent nooit voor de helft open, maar ca. 35% of helemaal, zoals in de installatievideo is toegelicht. | Houd altijd de windkracht en windrichting goed in de gaten als u uw SunnyTent opent/open laat staan. Gebruik ook altijd gezond verstand op dit vlak. |

- Indien er sterke wind (of windstoten) wordt verwacht of het hard waait dient u alle haringen en scharnierankers goed na te kijken. Gebruik bij sterke wind ook de plastic borgharingen om de draaiharingen extra mee te borgen. Zie hiertoe de installatie-instructies.
 - Bij sneeuw en ijzel kan deze zich ophopen óp de SunnyTent. Hierdoor kan deze door gaan buigen en mogelijk beschadigd/stuk geraken. Daarom dient u bij sneeuw/ijzel(verwachting) de SunnyTent helemaal te openen (en op de grond te leggen).
 - Laat de SunnyTent nooit onbeheerd deels open staan. Houd het weer en de weersverwachting altijd nauwlettend in de gaten, om te voorkomen dat de SunnyTent uit zijn scharnierankers waait, beschadigd raakt of schade aan (spullen van) derden veroorzaakt.
8. Laat de SunnyTent niet onbeheerd opstaan, als u er niet 100% zeker van bent dat er sprake is van kalm en voorspelbaar weer (geen harde wind(vlagen) etc.). Doet u dat wel, dan loopt u het risico op schade aan de tent als gevolg van bijvoorbeeld harde wind(vlagen), sneeuw of ijzel. Deze schade valt niet onder de garantie.
 9. Indien u de SunnyTent gebruikt als tent over uw zwembad, dan verdient de plaats van de **skimmer** van uw zwembad aandacht. Deze dient u niet aan de openingszijden van de tent aan het zwembad te hangen, maar zo dicht mogelijk bij de ankerzijde. Daar blijft het tentdoek niet achter de skimmer hangen wanneer de SunnyTent wordt geopend/gesloten. Kijk te allen tijde goed waar de skimmer in uw geval het beste past, zodat het tentdoek niet beschadigd raakt.

10. Bij de eerste regenbuien ontstaat er een **schuimachtige substantie** op de buitenzijde van de tentfolie. Dit is een vetsoort/wax die op de folie verwerkt zit, die ervoor zorgt dat er geen condens-druppeltjes aan het tentdoek blijven hangen. De eerste regen spoelt deze vetsoort deels van de tentfolie af. Dit kan verder geen kwaad. Ook aan de binnenzijde van de tentfolie is dit vet gebruikt tegen condensvorming op de folie. Bijvoorbeeld als gevolg van gespetter met water kan ook hier een schuimachtige substantie ontstaan. Ook dit is tijdelijk van aard en kan verder geen kwaad.
11. Voor het **onderhoud/schoonmaken** van uw SunnyTent nooit schoonmaakmiddelen gebruiken. Deze middelen kunnen er immers de oorzaak van zijn dat het stikwerk, waarmee de verschillende banen folie/tentdoek aan elkaar zijn gemaakt, versneld verslijt en/of loslaat. U dient uw SunnyTent schoon te maken door de tent met koud water schoon te sproeien. Gebruik geen harde straal, lauw of warm water, borstels of andere hulpmiddelen, temeer u daarmee de beschermende laag van het tentdoek aantast, waardoor deze versneld verslijt en de anticondenswerking wordt tenietgedaan.
12. Zorg ervoor dat u uw SunnyTent op kamertemperatuur **opbergt**. Wanneer u de SunnyTent vlakbij een verwarmingsbuis legt of een andere warmtebron, bestaat er een kans dat het materiaal van de tent krimpt.
13. Als u uw SunnyTent in de winter gebruikt houdt dan rekening met het volgende:
De SunnyTent beschermt uw zwembad of andere zaken die eronder staan niet tegen vorst(schade).
14. In de SunnyTent kan de temperatuur en luchtvochtigheid flink oplopen. Plaats dan ook nooit zaken onder de SunnyTent die hier gevoelig voor zijn.

D. Garantiebepalingen

1. De voorwaarden van deze garantie gelden slechts jegens de eerste eigenaar. Deze garantie is niet overdraagbaar en is geldig tot 2 jaar na aankoopdatum. Bewaar uw originele aankoopfactuur; deze moet worden overlegd ingeval van reclamatie. Zonder deze factuur is er geen garantieverstrekking mogelijk.
2. Indien er zich een productiefout voordoet binnen de periode van 2 jaar, dan kunt u contact opnemen met SunnyTent BV via haar website www.sunnytent.com. SunnyTent BV zal de klacht met u behandelen en u vragen het artikel op te sturen voor inspectie. Is uw klacht gegrond en is aan de installatie- en gebruiksvoorwaarden voldaan, dan wordt het artikel gerepareerd dan wel omgeruild en aan u geretourneerd, zonder kosten voor u. In alle andere gevallen worden reparatie- dan wel vervangingskosten aan u berekend.
3. Veronderstelde garanties zijn slechts beperkt tot de condities van deze garantie. SunnyTent BV is in geen geval aansprakelijk jegens koper of andere partij voor directe of vervolgschade.
4. De garantie geldt niet als de SunnyTent onderhevig is geweest aan verwaarlozing, ongeluk, oneigenlijk gebruik, foutief installeren/opzetten, het niet volgen van de gebruiksaanwijzingen of schadelijke omstandigheden buiten SunnyTent BV's controle, inclusief en niet beperkt tot, normale slijtage, brand, overstroming, vorst, ijzel, sneeuw of andere natuurkrachten. Daarnaast maken eigenmatige veranderingen aan en / of gebruik van eigen materialen in combinatie met de SunnyTent, de garantie ongeldig.
5. Omdat de SunnyTent gedurende lange periode buiten staat, staat deze bloot aan weer en wind. Daardoor kunnen de metalen delen na enige tijd roest vertonen. Deze roest staat echter het gebruik van de Sunnytent geenszins in de weg en valt daarmee buiten de garantie.
6. Volg alle instructies en voorwaarden zoals getoond in de installatievideo en beschreven in de gebruiksaanwijzing, nauwkeurig op. Bestudeer hiertoe de installatievideo en gebruiksaanwijzing regelmatig / herhaaldelijk. Controleer de SunnyTent altijd vóór en ná gebruik. Als u de aanwijzingen niet opvolgt, vervalt de garantie.