

## DEMONTAGE-ANLEITUNG

*Wenn Sie das SunnyTent demontieren möchten, durchlaufen Sie die Schritte der Montage/Installationsanleitung in umgekehrter Reihenfolge. Lesen Sie hierzu die Montageanleitung.*

### ZUSAMMENFASSUNG:

**Schritt 1:** Lösen Sie das Zelt (Drehheringe entfernen).

**Schritt 2:** Lassen Sie das Zelt vorsichtig herunter.

**Schritt 3:** Entfernen Sie die Stangensets von den Scharnierankern.

**Schritt 4:** Legen Sie das Zelt flach hin, damit die gerade liegen. Entfernen Sie die Stangensets aus dem Zelt/Zelttunnel. **Achtung:** Ziehen Sie niemals an den Stangensets, da die Möglichkeit besteht, dass das Gummi in den Stangensets brechen kann. Schieben Sie die Stangensets nach außen, anstatt sie aus dem Tunnel zu ziehen.

**Wie?** Schieben Sie mit Hand 1 das Stangenset vorwärts, während Sie mit Hand 2 die blaue/grau Folie nur festhalten. Klemmen Sie dann mit Hand 2 alles fest und ziehen Sie mit Hand 1 die (leere) blaue/grau Folie zurück. Das sollte wiederholt werden, bis das Stangenset komplett aus dem Stangentunnel entfernt wurde.

Klicken Sie [hier](#) für die Videoanleitung.

**Schritt 5:** Reinigen Sie das SunnyTent und lassen Sie es gut trocknen, bevor es gefaltet und gelagert wird. Vergessen Sie nicht, auch die Stangen(sets), Scharnieranker und Drehheringe gut zu reinigen und zu trocknen.

**ACHTUNG:** Bewahren Sie Ihr SunnyTent immer frostfrei und trocken an einem Ort auf, an dem es nicht wärmer ist als unter 30°C. Wenn Sie das SunnyTent entlang eines Heizungsrohres oder einer anderen Wärmequelle legen, besteht die Gefahr, dass das Material der Stangentunnel schrumpft.