


# Manual SunnyTent

## Round / Oval

## Cross Pole Set





# SunnyTent


## Bedankt - Thank you - Danke - Merci

**NL:** Bedankt voor je aankoop van de SunnyTent. Dé oplossing om het zwembadwater op te warmen en schoon te houden zonder het gebruik van elektriciteit. Duurzaam en ook nog eens goed voor het milieu!

**EN:** Thank you for purchasing the SunnyTent. The solution for heating and cleaning swimming pool water without using electricity. Sustainable and good for the environment too!

**DE:** Herzlichen Dank für den Kauf eines SunnyTent. Die Lösung für die Erwärmung und Reinigung des Poolwassers ohne Stromverbrauch. Nachhaltig und umweltschonend!

**FR:** Merci d'avoir acheté la SunnyTent. La solution pour chauffer et nettoyer l'eau de la piscine sans utiliser d'électricité. Durable et bon pour l'environnement!



## Box contents

**Round SunnyTent**



1 witte sleeve  
1 white sleeve  
1 Weiße Hülle  
1 Gaine blanche


**Oval SunnyTent**

2 witte sleeves  
2 white sleeves  
2 Weiße Hülle  
2 Gaines blanches




2 koppel gespen  
2 connection buckles  
2 Koppelschnalle  
2 Boucles de connexion

4 koppel gespen  
4 connection buckles  
4 Koppelschnalle  
4 Boucles de connexion




2 stokkensets  
2 pole sets  
2 Stangensets  
2 Jeux d'arceaux

4 stokkensets  
4 pole sets  
4 Stangensets  
4 Jeux d'arceaux



2 grondbuizen  
2 ground tubes  
2 Bodenrohre  
2 Piquets de maintien à enterrer    4 Piquets de maintien à enterrer




2 verbindingsvorken  
2 connection forks  
2 Verbindungsgabel  
2 Connecteurs doubles

4 verbindingsvorken  
4 connection forks  
4 Verbindungsgabel  
4 Connecteurs doubles



# Assembly

1




**NL:** Indien je een ovale SunnyTent hebt aangeschaft dien je twee dwarsstokkensets te bevestigen. Deze plaats je bij de twee middelste draaiharingen van de SunnyTent zoals hierboven afgebeeld. Doorloop per dwarsstokkenset stap 1 t/m 5 van deze handleiding.

**DE:** Wenn Sie ein ovales SunnyTent gekauft haben, müssen zwei Querstangensets angebracht werden. Diese werden, wie oben abgebildet, an den beiden mittleren Drehheringen des SunnyTent befestigt. Befolgen Sie die Schritte 1 bis 5 der Anleitung für jedes Querstangenset.

**EN:** If you have purchased an oval-shaped SunnyTent, you will need to attach two cross pole sets. You place these at the two centre twisting pegs of the SunnyTent as shown above. Go through steps 1 to 5 of this manual for each cross pole set.

**FR:** Si vous avez acheté une SunnyTent de forme ovale, vous devrez fixer deux jeux d'arceaux transversaux. Vous les placez sur les deux piquets en tire-bouchon centraux de la SunnyTent, comme indiqué ci-dessus. Suivez les étapes 1 à 5 de ce manuel pour chaque jeu d'arceaux transversaux.



**NL:** Persoon 1 schuift de stokdelen stuk voor stuk in de witte sleeve terwijl persoon 2 de sleeve strak houdt.

Herhaal dit voor de tweede stokkenset.

**DE:** Person 1 schiebt die Stangenteile nacheinander in die weiße Hülle, während Person 2 die Hülle straff hält.


Wiederholen Sie den Vorgang für das zweite Set von Stangenset.

**EN:** Person 1 pushes the pole sections one by one into the white sleeve while person 2 keeps the sleeve taut.

Repeat this for the second pole set.

**FR:** La personne 1 pousse les sections d'arceau une par une dans le manchon blanc tandis que la personne 2 maintient le manchon tendu.

Répétez l'opération pour le deuxième set d'arceaux.



**NL:** Let op: de stokkenset nooit terugtrekken, alleen maar duwen.

**EN:** Attention: never pull on the pole set, only push.

**DE:** Achtung: Das Stangenset niemals zurückziehen, sondern lediglich schieben.

**FR:** Attention: ne tirez jamais sur le jeu d'arceaux, poussez seulement.




# Assembly

2

2

2.1



**NL:** De rode koppelgesp moet via de onderzijde over de grondbus geschoven worden voor hij in de grond wordt geplaatst.

**DE:** Die rote Koppelschnalle muss von unten über das Bodenrohr geschoben werden, bevor dieser in den Erdboden gesteckt wird.

**EN:** The red connection buckle must be slid over the ground tube from the bottom side before it is inserted into the ground.

**FR:** La boucle de connexion rouge doit être glissée sur le sol par le côté inférieur avant d'être insérée dans le sol.

2.2




**NL:** Om de dwarsstokkenset vast te zetten, ga je nu de twee grondbuizen in de grond plaatsen. Eén gaat aan de voorzijde, en één aan de achterzijde van de SunnyTent. Deze moeten worden geplaatst bij de middelste draaiharing.

**EN:** To secure the transverse pole set, you now insert the two ground tubes into the ground. One goes at the front and one at the back of the SunnyTent. These should be placed at the middle twisting peg.

**DE:** Zur Sicherung des Querstangensets müssen nun die beiden Bodenrohre in den Boden gesteckt werden. Eines gehört an die Vorderseite und das andere an die Rückseite des SunnyTent. Diese sollten am mittleren Drehhering angebracht werden.

**FR:** Pour fixer le jeu d'arceaux transversaux, vous devez maintenant insérer les deux piquets de maintien à enterrer dans le sol. L'un va à l'avant et l'autre à l'arrière de la SunnyTent. Ils doivent être placés au niveau du piquet en tire-bouchon du milieu.

2.3




**NL:** Plaats de grondbus in de juiste positie zoals aangegeven. Sla vervolgens de grondbus verder in de grond totdat deze gelijk aan de grond ligt. Hierna sla je de grondbus aan de achterzijde van de SunnyTent op dezelfde wijze de grond in.

**EN:** Place the ground tube in the correct position as indicated. Then drive the ground tube further into the ground until it is level with the ground. Repeat this action and beat the ground tube into the ground at the back of the SunnyTent in the same way.

**DE:** Bringen Sie das Bodenrohr wie angegeben in die richtige Position. Dann schlagen Sie das Bodenrohr weiter in den Erdboden ein, bis es mit dem Boden bündig ist. Anschließend schlagen Sie das Bodenrohr, das sich auf der Rückseite des SunnyTent befindet, ebenfalls in den Boden ein.

**FR:** Placez le piquet de maintien à enterrer dans la position correcte comme indiqué. Enfoncez ensuite le piquet de maintien à enterrer plus profondément dans le sol jusqu'à ce qu'il soit de niveau avec le sol. Répétez cette action et enfoncez le piquet de maintien à enterrer dans le sol à l'arrière du SunnyTent de la même manière.



**NL:** Let op: indien het om een harde ondergrond gaat, zal je een gat moeten boren met een omvang en diepte die overeenkomt met de te plaatsen bus.

**EN:** Attention: if it is a hard surface, you will have to drill a hole with a size and depth that corresponds to the pipe to be installed.

**DE:** Achtung: Bei einer harten Oberfläche muss ein Loch mit einer Größe und Tiefe gebohrt werden, die dem zu installierenden Bodenrohr entspricht.

**FR:** Attention: s'il s'agit d'une surface dure, vous devrez percer un trou dont la taille et la profondeur correspondent au piquet à installer.




# Assembly

## 3

## 3

### 3.1





**NL:** Open de tent met twee personen en leg de tent op de grond. Plaats de verbindingsvork in de grondbuis zoals hieronder is afgebeeld.

**EN:** Open the tent with two people and lay the tent on the ground. Place the connection fork in the ground tube as shown below.

**DE:** Öffnen Sie das Zelt mit zwei Personen und legen Sie das Zelt auf den Boden. Stecken Sie die Gabel, wie unten abgebildet, in das Bodenrohr.

**FR:** Ouvrez la tente avec deux personnes et posez la tente sur le sol. Placez le connecteur double dans le piquet de maintien à enterrer comme indiqué ci-dessous.

### 3.2



**NL:** Aan de **achterzijde** pak je nu de tentbanen op waarna je de verbindingsvork in de grondbuis plaatst. Begeleid nu vervolgens de tentbanen stuk voor stuk over de verbindingsvork tot aan de grond. De verbindingsvork gaat door de opening van alle stokkentunnels.

**DE:** Heben Sie auf der **Rückseite** die Zeltbahnen auf und stecken Sie die Verbindungsgabel in das Bodenrohr. Führen Sie nun die Zeltbahnen der Reihe nach über die Verbindungsgabel auf den Boden. Die Verbindungsgabel führt durch die Öffnung aller Stangentunnel.


**EN:** At the **back**, pick up the tent membranes and place the connecting fork in the ground tube. Now guide the tent membranes one by one over the connecting fork to the ground. The connecting fork goes through the opening of all the pole tunnels.

**FR:** À l'**arrière**, prenez les membranes de la tente et placez le connecteur double dans le piquet à enterrer. Maintenant, guidez les membranes de la tente une par une sur le connecteur double jusqu'au sol. Le connecteur double passe par l'ouverture de tous les tunnels d'arceaux.



# Assembly

4



**NL:** Je gaat nu de dwarsstokkenset op de verbindingswerk plaatsen. Pak de sleeve met twee personen, een persoon aan elke zijden op, en plaats deze in één beweging op de verbindingswerk zoals hierboven aangegeven.

Herhaal dit voor de andere zijde.

**DE:** Jetzt muss das Querstangenset auf die Verbindungsgabel platziert werden. Heben Sie die Hülle mit zwei Personen auf, auf jeder Seite eine Person, und setzen Sie die Hülle mit einer Bewegung auf die Verbindungsgabel, wie oben angegeben.

Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.



**EN:** You are now going to place the cross pole set on the connection fork. Pick up the sleeve with two people, one on each side, and place it on the connection fork in one movement as shown above.

Repeat for the other side.

**FR:** Vous allez maintenant placer le jeu d'arceaux transversaux sur le connecteur double. Prenez le manchon avec deux personnes, une de chaque côté, et placez-le sur le connecteur double en un seul mouvement comme indiqué ci-dessus.

Répétez l'opération pour l'autre côté.

5



**NL:** Je sluit nu de gehele SunnyTent. Vervolgens verbind je de koppelgesp aan hetlusje dat aan de sleeve van de dwarsstokkenset vastzit, zoals afgebeeld.

Keer nu terug naar de laatst gebleven stap van de handleiding van de SunnyTent.

**DE:** Schließen Sie nun das gesamte SunnyTent. Verbinden Sie dann die Koppelschnalle mit der Schlaufe, die an der Hülle des Querstangensets befestigt ist, wie dargestellt.


Gehen Sie nun zurück zum letzten Schritt der SunnyTent Anleitung.

**EN:** You will now close the entire SunnyTent. Then connect the connecting buckle to the loop that is attached to the sleeve of the cross pole set, as shown.

Now return to the last step of the SunnyTent manual.

**FR:** Vous allez maintenant fermer l'ensemble de la SunnyTent. Reliez ensuite la boucle de connexion à la boucle qui est attachée au volet du jeu d'arceaux transversaux, comme indiqué.

Revenez maintenant à la dernière étape du manuel de la SunnyTent.



**NL:** Tip: Indien de SunnyTent volledig open op de grond ligt, adviseren wij de dwarsstokkenset los te koppelen en, met de verbindingswerk, veilig op te bergen om ongelukken te voorkomen.

**EN:** Tip: If the SunnyTent is laid out on the ground completely open, we recommend that you disconnect the cross pole set and, with the connection fork, store it safely to prevent accidents.

**DE:** Tipp: Wenn das SunnyTent komplett geöffnet auf dem Boden liegt, empfehlen wir Ihnen, das Querstangenset abzukoppeln und zusammen mit der Verbindungsgabel sicher zu verstauen, damit Unfälle vermieden werden.

**FR:** Conseil : si la SunnyTent est posée sur le sol complètement ouverte, nous vous recommandons de déconnecter le jeu d'arceaux transversaux et, avec le connecteur double, de le ranger en toute sécurité pour éviter les accidents.

